

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PLIKI Z PROGRAMU REVIT

PFEIFER Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 68
55-330 Krępiec k. Wrocławia

tel. +48 71 30 23 300
sekretariat@pfeifer.pl
www.pfeifer.pl

Zarząd:

Paweł Kiczmachowski
Krzysztof Janczura
Katarzyna Urbańska

KRS 0000125686
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 972 000,00 PLN
REGON 931104641
NIP 894-23-03-420
BDO 000342880

Bank:

Bank PEKAO S.A.
PLN: 62 1240 6814 1111 0000 4938 8134
EUR: PL13 1240 3464 1978 0010 7285 8940

Spis treści

1.	IC_BOX.....	2
2.	IC_TSS_RVK.....	3
3.	IC_TSS_RVK + IC_BOX.....	4

1. IC_BOX

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą trzech parametrów:

- IC_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- IC_BOX_100 – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, w przypadku odznaczenia parametru IC_BOX_100, parametr IC_BOX_100 SRU zaznaczy się automatycznie.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- IC_Material - Parametr wskazuje materiał elementu.
- IC_URL – Parametr wskazuje odniesienie do katalogu producenta (Invisible Connections).
- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu, który wybraliśmy.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta (PFEIFER).

Właściwości typu

Rodzina: IC_BOX Wczytaj...

Typ: IC_BOX 100 Powiel... Zmień nazwę...


Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
IC_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
IC_BOX 100	☒
IC_BOX 100 SRU	☐
Dane identyfikacyjne	
IC_Material	RECYCLED HDPE
IC_URL	https://invisibleconnections.no/en/produkter/stair-landings-connections
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	IC_BOX 100
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
Producent	INVISIBLE CONNECTIONS
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/TSS_Polaczenia-w-klatkach-schodowych.pdf
Opis zespołu	
Znacznik typu	
Numer OmniClass	
Tytuł OmniClass	
Nazwa kodu	

Możliwe warianty elementu:

- IC_BOX 100
- IC_BOX 100 SRU

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



2. IC_TSS_RVK

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą trzech parametrów:

- IC_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- IC_Model – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania elementu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.
- IC_RVK – Parametr odpowiedzialny za modyfikację podstawowego typu TSS_60 P oraz TSS_101 w typ RVK.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- IC_Capacity (Max) – Parametr wskazuje nośność maksymalną elementu.
- IC_Material – Parametr wskazuje materiał elementu.
- IC_URL – Parametr wskazuje odniesienie do katalogu producenta (Invisible Connections).
- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu, który wybraliśmy.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta (PFEIFER).

Właściwości typu

Rodzina: IC_TSS_RVK Wczytaj...

Typ: IC_TSS_102 Powiel...

Zmień nazwę...


Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
IC_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
IC_Model	102
IC_RVK	☐
Dane identyfikacyjne	
IC_Capacity (Max)	100kN
IC_Material	S355J2H
IC_URL	https://invisibleconnections.no/en/produkter/stair-landings-connections
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	TSS_102
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
Producent	INVISIBLE CONNECTIONS
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/TSS_Polaczenia-w-klatkach-schodowych.pdf
Opis zespołu	
Znacznik typu	
Numer OmniClass	
Tytuł OmniClass	
Nazwa kodu	

Możliwe warianty elementów:

- TSS_25
- TSS_60 P
- TSS_101
- TSS_102
- RVK_60 P
- RVK_101

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:




3. IC_TSS_RVK + IC_BOX

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą czterech parametrów:

- IC_BOX – Parametr odpowiedzialny za wybranie odpowiedniego elementu IC_BOX z listy wybieralnej (Możemy wybrać tylko elementy będące w projekcie).
- IC_TSS/RVK – Parametr odpowiedzialny za wybranie odpowiedniego elementu IC_TSS/RVK z listy wybieralnej (Możemy wybrać tylko elementy będące w projekcie).
- IC_TSS/RVK_Model – Parametr odpowiedzialny za prawidłowe usytuowanie elementu względem górnej płaszczyzny spocznika, na którym wstawiliśmy nasze połączenie (Minimalna odległość od górnej krawędzi spocznika zgodnie z zaleceniami producenta). Parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru. W przypadku wybrania innej wartości, niż (60, 101, 102) odsunięcie od płaszczyzny będzie wynosiło 0.

Każde dodatkowe (Poza minimalnym) odsunięcie od górnej płaszczyzny spocznika należy wykonać za pomocą systemowego parametru programu Revit (Odsunięcie od obiektu nadrzędnego):



- IC_Distance – Parametr odpowiedzialny za odsunięcie elementu będącego w ścianie od spocznika.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- IC_URL – Parametr wskazuje odniesienie do katalogu producenta (Invisible Connections).
- Model – Parametr systemowy wskazuje nazwę elementów.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta (PFEIFER).

Właściwości typu

Rodzina: IC_TSS_RVK + IC_BOX


Typ: IC_TSS_RVK + IC_BOX

Wczytaj... Powiel... Zmień nazwę...

Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	-110.0
Grafika	
IC_BOX<Połączenia konstrukcyjne>	IC_BOX : IC_BOX 100
IC_TSS/RVK<Połączenia konstrukcyjne>	IC_TSS_RVK : IC_TSS_102
IC_TSS/RVK_Model	102
Wymiary	
IC_Distance	20.0
Dane identyfikacyjne	
IC_URL	https://invisibleconnections.no/en/produkter/stair-landings-connections
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	TSS / RVK + IC_BOX
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
Producent	INVISIBLE CONNECTIONS
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/TSS_Polaczenia-w-klatkach-schodowych.pdf
Opis zespołu	
Znacznik typu	
Numer OmniClass	
Tytuł OmniClass	
Nazwa kodu	

Element należy umiejscowić za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie w spoczniku (górna płaszczyzna spocznika):



Poniżej widzimy płaszczyznę, na której należy wstawić element:

